


Digitale Tafel - Verwenden mobiler Endgeräte

Verbinden eines Windows-Notebooks

Ein Windows-Rechner kann kabellos mit Hilfe der [EShare-App](#) für Windows verbunden werden. Dazu gibt man in die EShare-App die achtstellige Buchstabenkombination (ohne Bindestrich) ein, die rechts oben auf der Tafel zu sehen ist. Anschließend kann ausgewählt werden, ob das Bild des Notebooks auf die Tafel übertragen werden soll (Share Screen) oder das Bild von der Tafel auf das Notebook gespiegelt werden soll (TV Mirror).




Ein Notebook kann auch über ein HDMI-Kabel direkt angeschlossen werden, verwendet man noch zusätzlich ein USB-Kabel, so kann das Notebook von der digitalen Tafel aus bedient werden.

Verbinden eines iOS-Geräts

Um ein iPad oder iPhone mit der Tafel zu verbinden, streicht man von der rechten oberen Ecke nach unten und wählt Bildschirmsynchronisierung aus. Anschließend wählt man den richtigen Raum aus. An der digitalen Tafel erscheint nun ein Code, den man in das Fenster eingibt, das auf dem iOS-Gerät erscheint.


Verbinden eines Android-Geräts

Um ein Android-Gerät zu verbinden benötigt man die [EShare-App](#). Um eine Verbindung herzustellen ist der QR-Code in der EShare-App der digitalen Tafel mit der EShare-App des Android-Geräts zu scannen.



Moderatoren-Kontrollcenter

Wenn ein mobiles Endgerät mit der digitalen Tafel verbunden ist, dann erscheint auf der rechten Seite der Button für das Moderatoren-Kontrollcenter. Hier kann gesehen werden, welche Geräte verbunden sind und u.a. die Verbindung zu einem Gerät aufgehoben werden.



Einstellungen

Die Einstellungen für die mobilen Endgeräte sind [hier](#) zu sehen.

From:

<http://digital.thg-noe.de/> - **THG Nördlingen - DIGITAL**

Permanent link:

<http://digital.thg-noe.de/doku.php?id=iwb:mobilegeraete>

Last update: **2022/01/10 17:05**

