

Verwenden mobiler Endgeräte

Um mobile Endgeräte mit der digitalen Tafel zu verbinden sind einige [Einstellungen](#) notwendig, diese sollten voreingestellt sein und nicht verändert werden.

Verbinden eines iOS-Geräts

Um ein iPad oder iPhone mit der Tafel zu verbinden, streicht man von der rechten oberen Ecke nach unten und wählt Bildschirmsynchronisierung aus. Anschließend wählt man den richtigen Raum aus und gibt den PIN-Code ein, den man in der EShareApp auf der digitalen Tafel findet (vgl. [Einstellungen](#)). Anschließend muss an der digitalen Tafel noch der Zugriff erlaubt werden.

Verbinden eines Android-Geräts

Um ein Android-Gerät zu verbinden benötigt man die [EShare-App](#). Mit dieser kann man sich mit dem Raum verbinden, wenn man den PIN-Code eingibt, den man in ESharePro auf der digitalen Tafel findet (vgl. [Einstellungen](#)). Anschließend muss an der digitalen Tafel noch der Zugriff erlaubt werden.

Zu beachten ist, dass es unter Android nicht möglich ist, Ton z.B. von einem Video, dass in Youtube läuft zu übertragen. Man kann aber mit Hilfe der Eshare-App Ton- und Videodateien, die sich auf dem Gerät befinden auf der digitalen Tafel abspielen.

Verbinden eines Windows-Notebooks

Ein Notebook kann über ein HDMI-Kabel direkt angeschlossen werden, verwendet man noch zusätzlich ein USB-Kabel, so kann das Notebook von der digitalen Tafel aus bedient werden.

Außerdem kann man einen Windows-Rechner wie bei einem Android-Gerät kabellos mit Hilfe der [EShare-App](#), die es auch für Windows gibt, verbinden.

From:

<http://digital.thg-noe.de/> - THG Nördlingen - DIGITAL

Permanent link:

<http://digital.thg-noe.de/doku.php?id=iwb:mobilegeraete&rev=1582103524>

Last update: 2020/02/19 10:12

